

# Snel aan de slag met de d351


Pick-up van een oproep

- Van een ander toestel dat gebeld wordt



functiecode "Pick-up individueel" (default: 13)  
nr. van het gebelde toestel

- Van een toestel van uw groep



functiecode "Pick-up van een groepsooproep" (default: 18)

Beantwoorden van een algemene oproep

Beantwoorden van externe oproepen bij afwezigheid van een bedieningstoestel:


algemene bel



functiecode "Pick-up van de algemene bel" (default: 16)

Bericht uitzenden naar een groep

Om een bericht uit te zenden over de luidsprekers van de groepstoestellen waar u deel van uitmaakt:



bericht inspreken: u beschikt over 20 seconden



beëindigen

nr. van uw omroepgroep (\*1 t/m \*8)

Verzenden van een tekstbericht naar uw gesprekspartners


- Intern



bericht nr. van het gewenste toestel eerste bericht van de lijst (in totaal 27)



volgend bericht vorig bericht lezen van het volledige bericht intoetsen van het gewenste berichtnr.



het bericht wordt verzonden

Doorschakelen van de oproepen

- Volgstand naar een ander toestel



(default: 62) kies nummer beëindigen van bestemming

- Volgstand naar een gesproken bericht (optie)



functiecode van de gewenste volgstand (default: 62 = direct, 63 = bij bezet) nr. van uw postbus


Volgstand inschakelen vanaf het bestemmingstoestel

Op het toestel waarop u uw oproepen wenst te ontvangen



functiecode "Follow-me" (default: 68) nr. van uw toestel


Volgstanden opheffen



Lezen of beluisteren van ontvangen berichten

Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u achtergelaten zijn.

- Tekstberichten (en verzoeken om terug te bellen)



aantal berichten identiteit van de afzender van het 1ste bericht aanvullende informatie begin van het bericht vervolg van het bericht



terugbellen naar de afzender wissen van het bericht volgend bericht vorig bericht

- Ingesproken berichten (optie)



Snel aan de slag met de d351



## MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN

### Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede gesprekspartner op te bellen.



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

rechtstreeks  
nummer  
kiezen

lijntoets

### Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

identiteit van  
de oproeper  
gedurende 3 seconden

lijntoets waarvan  
de Led knippert

### Doorverbinden van een oproep

Om uw gesprekspartner tijdens een gesprek naar een ander toestel door te verbinden.




kies  
nummers van  
bestemming

doorverbinden

beëindigen

### Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)



de eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet

lijntoets waarvan  
de Led knippert

### Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



u bent weer in gesprek met uw eerste gesprekspartner

functiecode  
"Conferentie"  
(default: 4)

zelfde toets  
om op se  
heffen

gesprek beëin-  
digen met alle  
gesprekspartners

## AANPASSEN VAN UW TOESTEL

### Programmeren van uw persoonlijke password

De standaard ingestelde code van uw toestel is 1515.



nieuw  
password  
(4 cijfers)


bevestigen

beëindigen

oud  
password  
(4 cijfers)

### Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Deze lijst bestaat uit de 10 toetsen (0 t/m 9) van het toetsenbord.



nr. van de  
lijst (0 t/m 9)

de huidige waarde  
wordt weergegeven



wissen van de  
huidige waarde

intoetsen van  
de nieuwe naam

bevestigen

het huidige  
nummer wordt  
weergegeven



wissen van de  
huidige waarde

vast te leggen  
intern of  
extern nr.

bevestigen

beëindigen

\* Intoetsen van een naam: de toetsen van het toetsenbord bevatten letters die u kunt weergeven door de toetsen een of meerdere keren in te drukken.



één maal indrukken voor "A", twee maal indrukken voor "B", drie maal indrukken voor "C"

De cursor naar  
links of naar  
rechts verplaatsen

#### Individuele verkortkiesnummers

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

# Overzicht van uw telefoon

U bent in het bezit van de d351 van KPN Telecom, die deel uitmaakt van de familie digitale toestellen voor de Vox Novo Serie telefooncentrales. Dankzij het scherm, de functies en de luidspreker bent u verzekerd van een hoge mate van gebruiksgemak.

## Display

Bevat meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner of het in gang zijnde gesprek.

## Programmeerbare toetsen en LED's

Deze toetsen zijn verdeeld in lijntoetsen met bijbehorende indicatie LED's van de gesprekken en functietoetsen.

### LED's met betrekking tot de gesprekken

- █ Gesprek gaande.
- ⏏ Ontvangst van een oproep (knipperend).
- ⏏ Terugbellen (knipperend).
- ⏏ Gesprek in wachtstand (knipperend).

### LED's met betrekking tot de functies

- █ Functie geactiveerd.

### Bepaalde functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd:

- ☎ Volgstand van de oproepen naar een ander toestel.
- ✉ Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- ☎ Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- ⏏ Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).
- ⏏ Overgaan van de ene naar de andere bladzijde van het display.
- ☎ Oproep doorverbinden naar een ander toestel.

Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.

Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering.

## Aanbrengen van de inlegkaart voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel wordt een bedrukte inlegkaart meegeleverd, dat u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping.
- 2 Til het afdekkplaatje op.
- 3 Schuif de inlegkaart erin.
- 4 Breng het afdekkplaatje weer aan.



Voor informatie of om uw programmering te wijzigen.

## Audiotoetsen


### Luidspreker (LS):

om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen

om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verlagen



om het geluidsniveau van de LS of de hoorn te verhogen



## INSTELLEN VAN UW TOESTEL

### Instellen van het contrast van het display



het niveau van het contrast "Scherm - Icoon" wordt weergegeven



achtereenvolgens indrukken (keuze: 4 t/m 16) bevestigen beëindigen

### Keuze van de beltoon en instellen van het geluidsniveau

U kunt de beltoon van uw toestel kiezen (8 mogelijke melodieën) en het geluidsniveau ervan instellen (1 t/m 7).



het nummer en het geluidsniveau van de melodie wordt weergegeven



achtereenvolgens indrukken om de beltoon te kiezen (8) bevestigen beëindigen het geluidsniveau te kiezen (7)

### Taalkeuze




de huidige taal wordt weergegeven



bevestigen beëindigen

keuze van de taal (toetsen 1 t/m 4)

### Toestel op slot / van slot



persoonlijk password (4 cijfers) standaard ingesteld op 1515 om te vergrendelen om te ontgrendelen

## TELEFONEREN

### Om op te bellen




hoorn opnemen drukken op een lijntoets meteen nummer kiezen

### Om te beantwoorden



hoorn opnemen



ophangen

### Om een gesprek te beëindigen

### Opbellen naar een extern nummer



0 kiezen nr. van uw gesprekspartner kiezen gekozen nr.

### Opbellen naar een intern nummer



toestelnr. bedieningstoestel naam van de gesprekspartner of bedieningstoestel

### Opbellen via verkortkiesnummers

#### Individueel



verkortkieslijst gekozen nr. van de lijst (0 t/m 9)

#### Algemeen



verkortkiesnr. (7001 t/m 7399)

### Herhalen van het laatst gekozen nummer



H(erhaal)

### Automatisch teruggebeld worden



functiecode "Automatisch terugbellen activeren" (default: 5 of #)

## Vox Novo Serie

### Codetabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	Uw code	Functies	Standaard code	Uw code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1t/m*8	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedieningstoestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren/Terugnemen	12	
Bericht wissen	79		geparkeerd gesprek		
Bericht zenden	74		Pick-up individueel	13	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Pick-up van de algemene bel	16	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Pick-up van een groepsoproep	18	
Conferentie	4		Programmeer mode	75	
Deur openen	10		Programmeren	10	
Flash, R/RR	69		afspraak		
Follow-me	68		Selectieve volgstand	14	
Follow-me opheffen	69		TDK zenden	17	
Herhaal laatste nummer	77		Terug in de groep	58	
Heroproep	100 t/m 227		Verlaten van de groep	59	
gesprekskosten			Volgstand bij bezet	63	
Lijnbemiddeling	60		Volgstand naar pager	15	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Niet storen	61		Volgstanden opheffen	60	
Nieuwe kostenplaats	11		Wisselgesprek	3	

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrucken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam : ..... Toestelnummer: .....

Fax nr.: ..... Mobiele tel.nr.: .....

E-mail adres: .....

**KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.**