

Snel aan de slag met de d350

INSTELLEN VAN UW TOESTEL

Keuze van de beltoon en instellen van het geluidsniveau

of

functiecode "Programmeer mode" (default: 75) | huidige melodie | achtereenvolgens indrukken om het geluidsniveau te kiezen (8) | indrukken om het geluidsniveau te kiezen (7)

Toestel op slot / van slot

of

functiecode "Op slot / van slot" (default: 76) | persoonlijk password (4 cijfers) standaard ingesteld op 1515 | om te vergrendelen | om te ontgrendelen

PROGRAMMEREN VAN UW TOESTEL

Programmeren van uw persoonlijke password

De standaard ingestelde code van uw toestel is 1515.

functiecode "Programmeer mode" (default: 75) | huidige code (4 cijfers) | nieuwe code (4 cijfers)

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers

Uw verkortkieslijst bestaat uit de 10 toetsen (0 t/m 9) van het toetsenbord.

functiecode "Programmeer mode" (default: 75) | 0 t/m 9 | vast te leggen intern of extern nr.


Individuele verkortkiesnummers

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

MEERDERE GESPREKKEN TEGELIJKERTIJD VOEREN


Ontvangen van een tweede oproep Wisselgesprek

U hoort een attentie-signaal.



functiecode "Beantwoorden 2e gesprek" (default: 14)


Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan.



functiecode "Wisselgesprek" (default: 3)

Doorverbinden van een oproep Conferentie

U bent in gesprek.



kies nummer van bestemming

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners.



conferentie zelfde toets om op te heffen


ALS U AFWEZIG BENT – ALS U TERUG KOMT

Doorschakelen van de oproepen

■ Volgstand naar een ander toestel



of code 62 (default)



kies nummer van bestemming

■ Volgstand naar een gesproken bericht (optie)



functiecode van de gewenste volgstand (62 = direct, 63 = bij bezet)




nr. van uw postbus

Volgstanden opheffen



of programmeren van een ander type volgstand



of Functiecode "Opheffen volgstanden" (default: 60)

Beluisteren van ingesproken berichten (optie)

het signaallampje knippert



→ het toestel van de afzender wordt gebeld

Lezen of ingesproken berichten (optie)

het signaallampje knippert



volg de aanwijzingen op die u hoort

functiecode "Bericht"

Snel aan de slag met de d350



Overzicht van uw telefoon

U bent in het bezit van de d350 van KPN Telecom, die deel uitmaakt van de familie digitale toestellen voor de Vox Novo Serie telefoencentrales. Dit toestel kenmerkt zich door een groot bedieningsgemak en biedt alle voordelen van de kwaliteit van digitale geluidsweergave.



Het signaallampje is ter aanduiding dat er berichten of verzoeken om terug te bellen zijn.


Voorgeprogrammeerde toetsen

- Toegang tot de verschillende berichtendiensten
- Volgstand van de oproepen naar een ander toestel.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Automatisch herhalen van het laatst gekozen nummer (H).
- Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie).
- Opheffen ruggespraak.
- Automatisch teruggebeld worden.
- Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.

Aanbrengen van de inlegkaart voor de voorgeprogrammeerde toetsen

Bij uw toestel wordt een bedrukte inlegkaart meegeleverd, dat u over de voorgeprogrammeerde toetsen kunt aanbrengen.

- 1 Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping.
- 2 Til het afdeklapje op.
- 3 Schuif de inlegkaart erin.
- 4 Breng het afdeklapje weer aan.



TELEFONEREN

Opbellen naar een extern of intern nummer



0

of

9

of



hoorn voor extern opnemen nummer voor verbinding met het bedienings toestel het nr. van uw gesprekspartner kiezen

Een ander opbellen tijdens het gesprek

u bent in gesprek



kies het nummer

de eerste gesprekspartner staat in de wachtstand



opheffen van de tweede oproep


Opbellen via verkortkiesnummers

■ Individueel



verkort kieslijst op één van de nummers 0 t/m 9 drukken

■ Algemeen



verkortkiesnr. (7001 t/m 7399)

Terugbellen

■ Herhalen van het laatst gekozen nr.



H(erhaal)



toestel bezet of gesprekspartner afwezig



bericht

■ Door een verzoek om teruggebeld te worden.

Automatisch teruggebeld worden



toestel bezet



of

5



terugbellen

Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

een ander toestel wordt gebeld



pick-up of code 13 (default) nr. van het toestel dat gebeld wordt

Vox Novo Serie

Codeftabel

Toets de corresponderende code in op het toetsenbord om de gewenste functie te activeren.

Functies	Standaard code	LW code	Functies	Standaard code	LW code
Activeren pager	66		Omroepgroep	*1 t/m *8	
Algemeen verkortkiezen	7001 t/m 7399		Onmiddellijke volgstand	62	
Automatisch terugbellen activeren	5 of #		Op slot / van slot	76	
Beantwoorden 2e gesprek	14		Opheffen automatisch terugbellen	64 of #	
Beantwoorden pager oproep (prefix)	67		Opheffen ruggespraak	2	
Bedienings toestel oproep	9		Opschakelen	8	
Bericht	65		Parkeren/Terugnemen geparkeerd gesprek	12	
Bericht wissen	79		Pick-up individueel	13	
Bericht zenden	74		Pick-up van de algemene bel	16	
Buitenlijn, hoofdbundel	0		Pick-up van een groepsoproep	18	
Buitenlijn, nevenbundel	801 t/m 835		Programmeer mode	75	
Conferentie	4		Programmeren	10	
Deur openen	10		afspraak		
Flash, R/RR	69		Selectieve volgstand	14	
Follow-me	68		TDK zenden	17	
Follow-me opheffen	69		Terug in de groep	58	
Herhaal laatste nummer	77		Verlaten van de groep	59	
Heroproep	100 t/m 227		Volgstand bij bezet	63	
Lijnbemiddeling	60		Volgstand naar pager	15	
Lijnbemiddeling + heropr. gesprekskosten	61		Volgstand voor groepsoproepen	17	
Niet storen	61		Volgstanden opheffen	60	
Nieuwe kostenplaats	11		Wisselgesprek	3	

Bepaalde functies kunnen afhankelijk zijn van de versie of de configuratie van uw systeem. Raadpleeg de gebruikshandleiding.

U kunt de toetsen programmeren en nieuwe inlegkaarten afdrucken. Raadpleeg de installatiegids of neem contact op met uw dealer.

Naam : Toestelnummer:

Fax nr.: Mobiele tel.nr.:

E-mail adres:

KPN Telecom behoudt zich het recht voor om de technische gegevens van haar producten te wijzigen ten behoeve van verbeteringen of naleving van nieuwe voorschriften.